



Hinweise zum betreiben einer echten erzgebirgischen Pyramide

- Pyramide nie unbeaufsichtigt betreiben
- bei Pyramiden mit Kerzenhalter nur originale Pyramidenkerzen (weiß) verwenden
- Pyramidenkerzen gerade aufsetzen
- Wachsrückstände im Kerzenhalter mit Haarföhn erwärmen und mit saugfähigen Papier reinigen
- Pyramidenkerzen nur 90% abbrennen lassen
- Glaslager nach längerer Laufzeit säubern und mit einem Tropfen Feinmechanikeröl versehen
- sollte durch Transport oder unsachgemäße Behandlung ein Teil der Bestückung sich lösen, nur mit lackanlösllichem Klebstoff (kittifix) kleben
- Pyramide klimatisiert lagern
- Ein absoluter Rundlauf der einzelne Pyramidenteller, sowie der Säule, kann nicht garantiert werden. Denn diese Eigenschaft ist durch den Werkstoff Holz naturbedingt.
- bei Pyramiden mit Teelichthalter nur Teelichter bzw. Adapter für Pyramidenkerzen verwenden
- Kerzenadapter nur verwenden wenn ausreichend Abstand zwischen Holz und Kerzenflamme gegeben ist
- bei Pyramiden mit elektrischen Antrieb kann es durch die Materialeigenschaften zu Resonanzschwingungen (Geräusentwicklung) kommen

Wenn Sie alle aufgeführten Hinweise beachten, werden Sie viel Freude an der Pyramide haben.